ÍNDICE DE LAS FUNCIONES

NÚMEROS DE LÁMINAS	FUNCIONES
1 - 8	MASA
9 - 10	AYUDA A LA CONDUCCIÓN
11 - 12	AIRBAG
13	ALARMA Y ANTIARRANQUE
14 - 15	ENCENDEDOR
16	ANTIBLOQUEO DE RUEDAS
17 - 18	CHIVATO SONORO
19 - 21	CAJETÍN DE INTERCONEXIONES HABITÁCULO
22 - 25	CALEFACCIÓN DE BASE O ACONDICIONADOR DE AIRE
26	CIRCUITO DE CARGA BATERÍA
27	CIRCUITO DE ARRANQUE
28 - 29	CONDENACIÓN DE LOS ABRIENTES
30 - 31	DESHIELO LUNETA TRASERA
32	ILUMINACIÓN MALETERO
33 - 35	ILUMINACIÓN PLAFONIER
36	ILUMINACIÓN GUANTERA
37	LIMPIAPARABRISAS
38	LUCES TRASERAS DE NIEBLA
39	LUCES DELANTERAS DE NIEBLA
40 - 41	LUCES DE CRUCE
42	LUCES DE MARCHA ATRÁS
43	LUCES DE POSICIÓN
44	LUCES DE CARRETERA
45	LUCES DE STOP
46	LUCES INDICADORAS DE DIRECCIÓN Y DE PRECAUCIÓN
47	INDICACIÓN NIVEL DE CARBURANTE
48	INDICACIÓN PRESIÓN DE ACEITE
49 - 54	INYECCIÓN ELECTRÓNICA
55	LAVAFAROS
56	ELEVALUNAS ELÉCTRICOS TRASEROS
57 - 58	ELEVALUNAS ELÉCTRICO CONDUCTOR
59 - 65	PLATINA DE FUSIBLES Y RELÉ
66 - 67	TOMA DE DIAGNÓSTICO NORMA OBD2
68 - 69	RADIO Y PERIFÉRICO COMUNICACIÓN
70 - 71	REFRIGERACIÓN MOTOR
72	RETROVISORES ELÉCTRICOS
73	ASIENTOS CALEFACTANTES
74 - 77	CUADRO DE INSTRUMENTOS
78	TESTIGO DEL FRENO DE MANO
79	TESTIGO NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS